



DAC Limited, Union Mill, Watt
Street, Sabden, BB7 9ED
Tel: 01282 447000

LYNX AUDIO EQUIPMENT

AUDIO INPUT/ OUTPUT LEAD

REF: E024-4 30-07-09

INSTALLATION INSTRUCTIONS

The Audio Input/Output Lead allows either audio players or audio recorders to be connected to Lynx equipment. When used for recording, this lead provides output at Microphone Level.

WARNING:


By exerting excessive force it is possible to insert the audio connector incorrectly resulting in damage to the connector pins.

When correctly aligned minimal force is required to make the connection.

The connector may be bayonet locked after insertion by rotating the outer locking ring clockwise.

ROTATE THE OUTER LOCKING RING TO ALIGN THE INTERNAL KEYS WITH THE CENTRAL KEY WAY BEFORE INSERTING THE PLUG.

DO NOT FORCE THE CONNECTION.



IMPORTANT

READ THIS INFORMATION CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO USE THIS ITEM OF EQUIPMENT



DAC Limited, Union Mill, Watt
Street, Sabden, BB7 9ED
Tel: 01282 447000

ÉQUIPEMENT AUDIO DE LYNX

LIGNE D'ENTRÉE/ SORTIE AUDIO

REF: F024-4 30-07-09

MODE D'UTILISATION

La Ligne d'Entrée/Sortie Audio permet de brancher les walkmans ou les magnétophones à l'équipement Lynx. Quand utilisé pour enregistrer, ce câble fournit une sortie d'un Niveau Microphone.


ATTENTION :

En forçant trop le branchement on peut insérer le connecteur incorrectement et endommager les bornes de connection.

Dès que l'alignement est correctement effectué la connexion peut se faire sans forcer. Le raccord peut se verrouiller avec une fermeture à baïonnette en tournant la bague de verrouillage extérieure.

AVANT D'INSÉRER LA PRISE, TOURNEZ LA BAGUE DE VERROUILLAGE EXTÉRIEURE POUR QUE LA CLAVETTE INTÉRIEURE S'ALIGNE AVEC LE LOGEMENT DE LA CLAVETTE CENTRALE.

NE PAS FORCER LA CONNEXION.



IMPORTANT

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVEC ATTENTION AVANT D'UTILISER CET ÉQUIPEMENT

**AUDIO-EINGANGS/
AUSGANGSKABEL**

REF: D024-4 30-07-09

ANLEITUNG

Mit dem Audio-Eingangs/Ausgangskabel kann man Kassettenspieler bzw. -rekorder mit Geräten von Lynx verbunden werden. Bei Aufnahmen, gibt dieses Kabel Ausgangssignale auf Mikrofonpegel.


WARNUNG:

Es ist möglich den Verbinder durch zu starken Kraftaufwand nicht korrekt einzustecken. Dabei werden die Steckerstifte beschädigt.

Wenn diese korrekt ausgerichtet sind ist nur ein Minimum an Kraftaufwand nötig, um eine Verbindung herzustellen. Nachdem eine Verbindung hergestellt wurde, kann diese mit dem Bayonettverschluss eingerastet werden, indem man den äußeren Verbindungsring im Uhrzeigersinn dreht.

BEVOR SIE DEN STECKER EINSTECKEN, DREHEN SIE DEN ÄUßEREN VERBINDUNGSRING SO, DAß DIE INNEREN STECKER IN EINER LINIE MIT DER NABENNUT SIND.

NICHT MIT GEWALT VERBINDEN.

**AUDIO INPUT/OUTPUT LEAD****LIGNE D'ENTRÉE/SORTIE AUDIO****AUDIO-EINGANGS/AUSGANGSKABEL****WICHTIG****LESEN SIE DIESE INFORMATIONEN BITTE SORGFÄLTIG, BEVOR SIE DIESES GERÄT BENUTZEN**