


# BEFESTIGUNGSKIT (KLEINE GERÄTE)

REF: D072-0 17-05-08

## ANLEITUNG



### WARNUNG:

Verwenden Sie keine Ausblendschrauben aus Nylon, wenn Sie das Gerät befestigen oder das Befestigungszubehör anbringen.

Es hängt von der Anwendung ab, ob kleine Geräte dauerhaft mit einer Klettbefestigung, mit Schrauben, Rohrhaltern oder Binderhaltern befestigt werden.

Um das Gerät mit einer Klettbefestigung zu befestigen, kleben Sie einfach eine Hälfte der selbstklebenden Klettbefestigung an die Rückseite des Gerätes.

Um das Gerät mit M4 Schrauben zu befestigen, entfernen Sie die zwei Ausblendschrauben und befestigen Sie das Gerät indem Sie zwei 5mm Löcher, im Abstand von 74mm auf eine flache Oberfläche bohren.

Um das Gerät mit Rohrhaltern oder Binderhaltern zu befestigen, entfernen Sie die zwei Ausblendschrauben und befestigen Sie den Rohrhalter oder Binderhalter an das Gerät wie oben beschrieben.

## WICHTIG

LESEN SIE DIESE INFORMATIONEN BITTE SORGFÄLTIG, BEVOR SIE DIESES GERÄT BENUTZEN